

Conseils de pose Écussons thermocollants

Pour optimiser la fixation de vos écussons à votre support textile :

- **Température de presse idéale : 150°C**
- **Temps de presse idéal : entre 10 et 15 secondes selon taille de l'écusson**

Veillez à ce que la taille de votre presse soit proportionnelle à la taille de vos écussons.

Pour garantir une tenue optimale de vos écussons thermocollants, nous vous conseillons d'ajouter 4 points de couture à chaque angle afin d'éviter que votre écusson ne se décolle avec le temps.